

Lista tehtävistä jotka kuuluu asiakkaalle ennen lattialämmitys asennusta.

Kun putket asennetaan betonivaluun.

- Raudoitusverkko pitää olla asennettuna
- korotuspalat pitää olla verkon alla esim. 25 – 35mm
- mikäli seinä mihin jakotukki on suunniteltu ei ole vielä rakennettu tulee jakotukille tehdä teline
- väliseinät ja oviaukot tulee olla merkittynä eristeisiin.
- Muut mahdolliset kohdat joihin ei haluta putkia tulee merkitä eristeisiin. (kurasyöpöt, porraskiinnitykset, hormit jen.)
- Läpiviennit tulee olla valmiina (syöttöputket, lattialämmitysputket, viilennyslaitteen putket)
- Tila mihin putket asennetaan tulee olla tyhjä ja työturvallinen
- lattialämmitys putkitusta ei voi tehdä vesisateessa koska sidontakone ei kestä vettä
- Lämpötila putkiston asennuksen yhteydessä tulee olla vähintään +5 astetta

Kun putket asennetaan kipsivaluun.

- mikäli seinä mihin jakotukki on suunniteltu ei ole vielä rakennettu tulee jakotukille tehdä teline
- väliseinät ja oviaukot tulee olla merkittynä lattiaan.
- Muut mahdolliset kohdat joihin ei haluta putkia tulee merkitä lattiaan. (kurasyöpöt, porraskiinnitykset, hormit jen.)
- Läpiviennit tulee olla valmiina (syöttöputket, lattialämmitysputket, viilennyslaitteen putket)
- Tila mihin putket asennetaan tulee olla tyhjä ja työturvallinen
- Lämpötila putkiston asennuksen yhteydessä tulee olla vähintään +5 astetta
- Pohjapaperi tulee olla paikallaan
- irroitus kaistale tulee olla paikallaan